

KENWOOD

KDC-BT41U
KDC-BT31U
KDC-4751SD

KDC-4051UG
KDC-4051UR
KDC-4051URY
KDC-415UA
KDC-415UR
KDC-4251URY
KDC-4451UQ
KDC-4551UB
KDC-4551UW
KDC-4651URY



OBSAH

Bezpečnost	3	Obsluha hands-free telefonování	16
Údržba		Začínáme	
Příprava	3	Jak provést hovor	
Jak upevnit/uvolnit čelní panel		Přijetí hovoru	
Resetování přístroje		Během hovoru	
Dálkové ovládání		Čekání na hovor	
Základní funkce	4	Stažení telefonního seznamu	
Ztlumení hlasitosti po přijetí telefonního hovoru (pouze KDC-4751SD)		Nastavení Bluetooth	19
Začínáme	6	Funkce snadného párování	
Zrušení ukázky displeje		Zaregistrování zařízení Bluetooth (párování)	
Nastavení předváděcího režimu		Výběr zařízení Bluetooth	
Nastavení hodin		Nastavení příkazu hlasového vytáčení	
Výchozí nastavení před spuštěním		Nastavení Bluetooth	
Poslouchání rádia	8	SMS (Short Message Service)	24
Nastavení režimu [SETTINGS]		Stahování SMS	
Poslouchání disku/ USB zařízení/ SD/ iPodu	10	Zobrazování SMS	
Spuštění přehrávání disku		Funkce nastavení	26
Spuštění přehrávání zařízení USB nebo iPodu		Montáž/zapojení	28
Vyjmutí zařízení USB nebo iPod		Řešení problémů	33
Spuštění přehrávání SD		Specifikace	35
Vyjmutí SD karty			
Volba režimu opakované přehrávání			
Volba režimu náhodné přehrávání			
Náhodné přehrávání všech skladeb			
Volba režimu skenované přehrávání			
Výběr složky/skladby/souboru			
Abecední vyhledávání pro iPod			
Můj seznam skladeb pro iPod			
Režim manuálního ovládání iPodu			
Nastavení režimu [SETTINGS]			
Přehrávání z jiných externích zařízení	15		

